
Инструкция по установке и эксплуатации
Нереверсивного осевого привода BOY

Mod. **BOY** CE



Инструкции по безопасности
1. Устанавливайте автоматическое управление и храните дистанционное управление вне досягаемости детей. Системы управления должны быть расположены на высоте минимум 1,5 метра от поверхности земли вне соприкосновения с подвижными частями оборудования.
2. Командные импульсы должны посылаться с точек видимости ворот.
3. Используйте передатчики только в случае нахождения ворот в зоне видимости.
R.I.B не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением правил безопасности.

Инструкции по безопасности при установке

Внимание: неправильная установка может привести к тяжелым травмам. Следуйте правилам безопасности.

1. Данная инструкция предназначена для специалистов, знакомых с особенностями конструкции и методами защиты от несчастных случаев для движущихся ворот.
2. Для безопасной работы с электроприборами мы советуем оснастить установку автоматическим выключателем (с минимальным зазором контактов 3 мм).

3. - Тип электрокабеля и рекомендуемое сечение: кабель ……с минимальным сечением 1,5 мм.

4. – Соединительные кабели не должны соприкасаться с металлическими частями створки.

5. – Чехол привода должен быть защищен от несанкционированного доступа (открываться только при помощи инструментов).


УСТАНОВКА


Проверьте размеры привода и убедитесь, что створка на роликах плавно скользит по направляющим. Снимите поддерживающую пластину (B), фиксирующую опорный кронштейн двигателя (A), и замените ее двигателем BOY.

Если подпорка створки стальная, используйте приспособление ACT9100 (D). Если она деревянная, используйте приспособление ACT9010 (C) (см. Рис.1 и 2).

Если места недостаточно, используйте опорный кронштейн ACT9040, чтобы установить двигатель под углом. Если нужно ослабить крепление вручную, используйте ось ACT9020 и рукоятку ACT9030 (см. Рис.3 и 4)

Рис. 1 Рис. 2









Рис. 3 Рис. 4

НАСТРОЙКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Модель BOY оснащена электрическими концевыми выключателями для остановки движения ворот. Они легко настраиваются, просто поворачивайте две гайки настройки концевого выключателя сбоку выходного щитка. Для этого вращайте гайки в направлении микропереключателя (уменьшить пробег) или от него (увеличить пробег), используя шестиугольный ключ на 13 мм.

Технические данные	**BOY**	**BOY PROTETTO**
Подъемная мощность, кг на оси внешним диаметром.	Ø 100 80 60	Кг. 100 150 170
Мощность концевого выключателя	12	
Максимальный крутящий момент	Nm 50	
Скорость	Об/мин 4	
EEC энергоснабжение	230V~ 50-60Hz	
Мощность двигателя	W 500	
Поглощаемая мощность	A 2,5	
Конденсатор	µF 20	
Номер циклов	n 2-48s/2s	
Вес электровосстановителя, кг	7	
Шумы, Дб	< 70	
Объем, м3	0,0036	
Защита	IP 30	55

СХЕМА ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЙ: ДВИГАТЕЛЬ, КНОПКА, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



Для соединения с контрольной панелью воспользуйтесь соответствующими инструкциями

