ELMEC2 (ULISSE 400V)

Спасибо за покупку этого продукта. Наша компания уверена, что Вы будете более чем удовлетворены выбором этого продукта. Продукт поставляется с рекламным листком "Общие правила безопасности" и “Руководством по установке и эксплуатации”. Они должны быть оба внимательно прочитаны, поскольку предоставляют важную информацию о безопасности, установке, эксплуатации и техническом обслуживании. Этот продукт является признанным техническими стандартами, правилами техники безопасности и соответствует следующим Европейским Директивам: 89/336/EEC и 73/23/EEC (исправленный RL 91/263/EEC, 92/31/EEC и 93/68/EEC).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.
Для правильной установки и эксплуатации, соблюдайте существующие стандарты и технические условия.

1) НАЗНАЧЕНИЕ.
ELMEC2 спроектирован для управления одним трехфазным двигателем мощностью до 750 Вт.
В блоке управления применяются Dip-Fix – переключатели, которые изменяют режим работы блока.
Функции переключателей описаны далее.
Колодки подключения показаны на рис.1.

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Питание	~400В ±10 %, 50Гц
Изоляция	> 2МОм 500В
Диэл. сопротивление	3750В в течение 1 мин.
Ток покоя	0,05А макс.
Питание аксессуаров	~24В, 8Вт макс.
Ток коммутации реле	~1,6А
Мощность двигателя	750Вт макс.
Концевые выключатели	Н.З. контакт
Размеры	183x225x120
Рабочая температура	-20÷+55 °C

3) КОЛОДКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

JP3	
1-2-3	Трехфазная сеть ~400В ±10% 50Гц
	Внимание! В сети установите три предохранителя 2А
4-5-6	Двигатель
JP1	
7	Общий
8	Стоп (Н.З. - не используется – перемычка)
9	Концевик открывания (Н.З. – не используется – перемычка)
10	Концевик закрывания (Н.З. – не используется – перемычка)
11	Открыть (Н.О.)
12	Закрыть (Н.О.)
13-14	~24В, 0,3А макс. - питание аксессуаров
JP4	
15	Антенна
16	Экран
JP2	
17-18	Аварийный стоп (Н.З. - не используется – перемычка)
JP5	Разъем радиоприемника
	Открыть – первый канал
	Закрыть – второй канал

J1 – Закрыть.
ON - Автоматическое.
OFF – Присутствие оператора.

J2 – Открыть.
ON - Автоматическое.
OFF – Присутствие оператора.



Рис.1