

Система A.P.S.1300
Монтажная схема
Разъем для подключения датчика удара
Перемычки для программирования функций системы (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Переключатель Valet
Концевой выключатель двери (+)
Концевой выключатель двери (-)
Концевой выключатель капота/багажника (-)
Указатели поворота
Сирена
Черный/Красный
Фиолетовый
Коричневый
Зеленый
Белый
Белый
Белый/Черный
СИД
К +12В
Серый
Желтый
К +12В на замке зажигания
Синий (-)
Выход 2-го канала
Красный/Белый
Оранжевый (-)
15 А
5 А
Красный
Черный
85
87
30
к стартеру
86
разрезать
к +12В от замка зажигания
6-контактный разъем для подключения замков дверей